

БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ ДЛЯ ECTOCONTROL V3.X

ЧТО УМЕЕТ ДАТЧИК?

- определять, открыта ли дверь или окно
- передавать сигнал о состоянии двери или окна в систему по радиоканалу
- питаться от одной батарейки
- отлично держаться на плоской поверхности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Габаритные размеры	71x21x25 (датчик) 40x10x10 (магнит)
Масса	(без батареи)
Тип элемента питания	CR123A 3В
Диапазон рабочих температур	0...+50 град. С
Рабочая частота	868МГц
Дальность связи	До 100м в прямой видимости
Время работы от батареи	Не менее 1 года

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК?

Датчик состоит из двух частей – самого датчика и магнита. Если поднести магнит к датчику, датчик передаст в систему состояние «ЗАКРЫТО», если отдалить магнит – состояние «ОТКРЫТО». Разместив магнит на двери или створке окна, а сам датчик – на дверной коробке или оконной раме, можно узнать, сближены они или отдалены, соответственно, закрыта или открыта дверь (или окно).

КАК УСТАНОВИТЬ ДАТЧИК?

Устанавливайте магнит и датчик на одной центральной оси максимально близко друг к другу.

-  Нажав на защелку в торце датчика, откройте крышку и аккуратно извлеките плату из корпуса. Снимите крышку с магнита.
-  Расположите на краю двери (или створки окна) магнит, а сам датчик расположите на неподвижной части (наличнике двери или оконной раме) так, чтобы при закрытой двери обе детали находились рядом. Закрепите основания на 2 самореза каждый.
-  Вставьте элемент питания в датчик, строго соблюдая полярность. Зафиксируйте крышку на магните.
-  Убедитесь, что система EctoControl включена. Нажмите кнопку УСТ на системе.
-  Нажмите и удерживайте кнопку датчика. Если датчик находится в зоне уверенного приема, его индикатор начнет мигать.
-  Отпустите кнопку датчика. Нажмите ее снова на 1 секунду. Если индикатор мигнул 3 раза, датчик был успешно запрограммирован в систему.

КАК НАСТРОИТЬ ДАТЧИК ПО SMS И В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?

Чтобы убедиться, что датчик запрограммирован и работает исправно, отошлите системе SMS-команду EXT согласно инструкции. В ответном сообщении должно появиться имя датчика и его состояние. Убедитесь, что состояние датчика меняется при открывании и закрывании двери.

Используйте команду SECUR для добавления датчика в программу охраны. При необходимости задайте свое имя датчику или удалите его вовсе с помощью соответствующих команд.

В Личном кабинете датчик автоматически отобразится в меню «Датчики-Радио». В истории событий будет сохраняться график его работы, а в плитке датчика будут видны его адрес, состояние двери и состояние элемента питания.