

Датчик протечки воды

для системы мониторинга

EctoControl Версия 3.0

Установите датчик на ту поверхность, которая может оказаться под водой, например, на пол.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5

Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 051.

Текст SMS: **051**

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 052.

Текст SMS: **052**

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 053.

Текст SMS: **053**

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 054.

Текст SMS: **054**

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 055.

Текст SMS: **055**

После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик протечки сработает, Вам придет оповещение о тревоге.

* Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля, отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появится имя датчика "Протечка". Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Протечка" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя.

Для разъема Д1

Текст SMS: **:a Имя**

Для разъема Д2

Текст SMS: **:b Имя**

Для разъема Д3

Текст SMS: **:c Имя**

Для разъема Д4

Текст SMS: **:d Имя**

Для разъема Д5

Текст SMS: **:e Имя**

Получите ответ системы, готово.

