

Датчик движения

для системы мониторинга

EctoControl

 Версия 3.0

Установите датчик на стене или в углу комнаты у потолка, используя комплектные крепления.

Перед настройкой подключите датчик к включенной системе в разъемы Д1, Д2, Д3, Д4 или Д5

Настройка системы:

Если датчик подключен в разъем Д1:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 011.

Текст SMS: 011

Если датчик подключен в разъем Д2:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 012.

Текст SMS: 012

Если датчик подключен в разъем Д3:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 013.

Текст SMS: 013

Если датчик подключен в разъем Д4:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 014.

Текст SMS: 014

Если датчик подключен в разъем Д5:

Отправьте SMS на номер SIM-карты системы три цифры: 015.

Текст SMS: 015

После отправки получите подтверждение системы. Настройка завершена.

Как только датчик движения работает, Вам придет оповещение о тревоге.

Чтобы была возможность снимать и ставить на охрану объект, необходимо настроить систему. Для этого существует параметр SECUR.

Перечисляются датчики, которые добавляются и убираются из режима мониторинга по ключу Touch Memory, а также командами "(" и ")".

– охрана не используется.

a – Д1

b – Д2

c – Д3

d – Д4

e – Д5

Пример SMS с настройкой: SECUR=bc

Означает: после снятия с охраны оповещение с датчиков, подключенных в Д2 и Д3, не будет до момента постановки на охрану.

Чтобы предотвратить нежелательные срабатывания датчиков, Вы можете отключить оповещения системы, отправив SMS на систему с одним символом "левая скобка" или "правая скобка": (или)

Чтобы снова включить оповещение, отправьте символ «скобка» еще раз.

** Главный номер телефона может отправлять сообщение без пароля. Отправляя команды с других номеров, вводите в начале сообщения пароль системы из 4 цифр.*

Второй способ - использование ключа Touch Memory (поставляется отдельно).

(дополнительно) Переименовать датчик в sms-отчете:

Сразу после активации датчика в SMS-отчете появятся имя датчика "Движение". Чтобы в sms-отчете, который высылает система, вместо "Движение" показывалось иное слово, отправьте на систему SMS с текстом: двоеточие, буква латинского алфавита, соответствующая разъему, новое имя

Для разъема Д1

Текст SMS: :a Имя

Для разъема Д2

Текст SMS: :b Имя

Для разъема Д3

Текст SMS: :c Имя

Для разъема Д4

Текст SMS: :d Имя

Для разъема Д5

Текст SMS: :e Имя

Получите ответ системы, готово.



Эктострой
Производство и продажа
GSM систем

☎ 8 800 555-22-69 Бесплатно по России ☎ 8 495 215-22-69 Москва

✉ info@ectostroy.ru | www.ectostroy.ru